

# CITY GRANNY

KOKOAMINEN/ASSEMBLY

465 mm



1. Istuinosa/  
Sitting part

525 mm



2. Selkäosa/  
Backpart

Kiinnitä alin lauta  
toiselle puolelle!

Attach the lowest  
board to the other  
side!



3. Valmis tuoli/  
Ready to use



4. Säilytys asento/  
Ready to stock

Kiinnitä laudat ruuveilla kuten kuvissa.  
Lue myös huolto-ohjeet: [www.ecofurn.eu](http://www.ecofurn.eu)

Attach the boards with screws like in the pictures.  
Read also product information and care instructions: [www.ecofurn.eu](http://www.ecofurn.eu)



## CITY GRANNY

## TÄRKEITÄ TIETOJA JA OHJEITA – LUE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖNOTTOA

EcoFurn-kalusteet valmistetaan umpipuusta. Puu on luonnonmateriaali, joten jokainen kaluste ja kalusteen osa on yksilöllinen sävyiltään ja kuvioltaan. Joissakin puulajeissa väri vaihtelee voi olla suurempaa. Puulla on myös muita luonnonmateriaaleille tyypillisiä ominaisuuksia, joita synteettisillä materiaaleilla ei ole. Puu reagoi käyttöympäristöönsä (mm. kosteus ja lämpötila) ja ajoittain ilmenevät halkeamat tai muut muutokset rakenteessa ovat täysin normaaleja. Käsiteltyjen puukalusteiden uudelleenkäsittelyyn tarpeeseen ei ole yksiselitteistä ohjetta. Käsittelemisen tarve riippuu monesta seikasta, kuten sääoloista, käyttöpaikasta ja käytön määrästä. Kalusteet on pidettävä puhtaina ja mahdolliset epäpuhtaudet poistettava viipymättä huolellisesti, sekä tarkistettava pintakäsittelyn tarpeellisuus. Lehtikuusi soveltuu käytettäväksi ilman pintakäsittelyaineita myös ulkona. Muista puulajeista valmistetut, käsittelemättöminä toimitetut tuotteet (esim. tervaleppä, mänty) on käsiteltävä käyttötarkoituksen mukaan, ja käsittely on uusittava tarvittaessa. Puhdistus on erittäin tärkeä osa puukalusteen huoltoa sekä käyttökauden aikana että varastoitessa ja käyttöön otettaessa. Lika ja muu ylimääräinen aines (esim. siitepöly, saasteet, noki, lintujen jätökset) on hyvä poistaa tarpeen mukaan sekä käsitellä puu tarvittaessa uudelleen. Kalusteita ei saa laittaa säilöön likaisina. Paras paikka varastointiin on viileä ja kuiva tila, ei kuitenkaan puuliiteri. Jos kalusteisiin kuitenkin on jäänyt jotain ylimääräistä, joka on pinttynyt tai pintaan on ilmestynyt ei-toivottua kasvustoa, tulee puupinta puhdistaa pehmeällä harjalla ja/tai tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella, tarvittaessa homeenpoistoaineella. Mikäli ongelma ei poistu, on pinta hiottava hiomapaperilla (esim. 120 tai muu ko. puulaadulle sopiva) ja sen jälkeen öljyttävä tai maalattava (tuotteesta riippuen). Puhdistukseen ja uudelleenkäsittelyyn löytyy rautakaupoista ja internetistä (esim. [www.puuinfo.fi](http://www.puuinfo.fi)) hyviä ohjeita. Havupuusta valmistetuissa kalusteissa (mm. mänty ja kuusi) pihkan esiintyminen on mahdollista, joskin harvinaista. Tehtämme laadunvalvonta valikoi tuotteiden val-

mistukseen käytettävän puun niin, että pihkaa esiintyy valmiissa tuotteissa hyvin harvoin. Lämpö, esimerkiksi pitkäaikainen suora auringonpaiste tai saunan lämpö, voi edesauttaa pihkan esiintymistä. Tummat värit lämpenevät auringossa erityisesti. Jos pihkaa esiintyy, se voidaan poistaa esim. bensiinillä. Lisää ohjeita poistoon löytyy rautakaupoista ja internetistä. Puu elää lämpötilojen ja kosteuden vaihteluiden mukana, pienet muutokset ja hiushalkeamat ovat luonnollisia. Kalusteiden huolellinen puhdistus ja öljyminen tai muu pintakäsittely tarpeen mukaan pidentävät tuotteiden käyttöikää ja pitävät ne kauniina ja miellyttävänä käyttäjä. Suosittelemme öljytyjen kalusteiden uudelleenkäsittelyä riittävän usein tarpeen mukaan hyvälaatuisella, ulkokäyttöön soveltuvalla kirkkaalla tai sävytettyllä puuöljyllä. Huomaa myös, että puu ei ole läpivärjätty. Mikäli puuhun ilmestyy puun elämisestä johtuvia luonnollisia hiushalkeamia, puun alkuperäinen väri näkyy näissä halkeamissa. Niihin voi halutessaan töpötellä värillistä puuöljyä. Käyttämämme aito Siperian lehtikuusi on ainoa materiaali, jota ei ole öljytty eikä sitä tarvitse öljytä puun suojaamistarkoituksessa. Se harmaantuu kauniin luonnollisesti vuosien saatossa. Lehtikuusituotteet on pestävä vettä ja harjaa käyttäen pari kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Lehtikuusituotteen voi öljytä, jos haluaa muuttaa puun luonnollista väriä. HUOM! Pintakäsittelyt, etenkin tummiksi öljytyt kalusteet on hyvä koota suojaavan alustan (esim. pakkauslaatikon) päällä käsiteltäessä käyttäen. Tummanväriset tuotteet tulee puhdistaa kevyesti nihkeällä (ei märällä) liinalla ennen käyttöönottoa värripölystä, sekä kuivattaa kevyesti ilmassa tilassa tai auringon lämmössä. Käytämme tummien tuotteidemme värjäämiseen puuöljyä, jossa on normaalia enemmän väripastaa vahvan ja kestävä värin saamiseksi. Värin lopullinen kuivuminen vaatii tuotteen kuivumista joitakin päiviä ennen varsinaista käyttöönottoa. Ensimmäisinä käyttökertoina tuolista saattaa irrota väriä.

## CITY GRANNY

## PRODUCT INFORMATION AND CARE INSTRUCTIONS FOR ECOFURN PRODUCTS - READ CAREFULLY BEFORE USE

EcoFurn products are made of solid wood. Wood is a natural material and each product is unique. Variation in wood is normal and in certain wood types variation is wider. Wood reacts to surrounding elements and time and it is completely normal that minor cracks appear. EcoFurn products are made of wood of Nordic origin only. No raw materials from fragile rain forests are used. The wood we use is bought only from managed forests and from sources that either have FSC certificate or can specify the location of the wood material provided. We only use wood grown by obeying areal and/or national laws and/or instructions. Always keep the furniture clean and in case of impurities, remove them immediately and check the need for re-oiling/re-painting. Wooden parts of the products must be oiled regularly using a good quality wood oil. Use an oil that is meant for outdoor use and contains an UV-filter. Exceptions: products made of Siberian larch do not need oiling – however, if the product is constantly kept in direct sunlight, minor cracks can be avoided by oiling the wooden parts. For painted products we recommend unassembly, cleaning and sanding before re-painting. Products made of other wood, that are delivered untreated, (for example pine or alder), must be treated to suit to purpose. The products are designed to be used indoors and outdoors. Exposure to rain and direct sunlight will increase the need for maintenance. Note, that the wood is not throughout coloured. If the natural minor cracks shall appear, the original colour of the wood will may be shown. Coloured oil can be patted on the cracks where needed. Clean the wooden parts regularly with a damp cloth or a soft brush. Before putting into storage, clean thoroughly and oil if needed. If the furniture is grimy or if there is some kind of unwanted

substance, e. g. mold, in the surface of the furniture, thorough cleaning must be done with a soft brush and a mild detergent, mold remover if needed. If this does not resolve the problem, the surface must be buffed with sanding paper, then oiled or painted, depending on the product. Do not sit on the edge of the EcoFurn products. Doing so may cause it to tip over. Do not let children play, hang or climb on EcoFurn products. Adults are responsible for children using EcoFurn products. With coniferous trees (pine and spruce), there is a minor but natural risk of resin. If the resin shall appear, remove it with pure alcohol. Carefully buff the resin with sanding paper, oil the spot afterwards. If a part of your EcoFurn product gets broken, there is a possibility to change a spare part. For changing the spare part, please see the pictures and/or assembling video that can be found at our website [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu). Follow the instructions carefully. Do not wash the product with harsh chemicals and do not apply any harsh chemical on the product. Do not remove any part of the product. It needs all of its parts to be usable and safe. Do not use EcoFurn product or its part for any other purpose than intended. Always take into consideration the ground and other surrounding elements. Note also, that THE COLOR OF THE BLACK PRODUCTS IS VERY INTENSE. There will be some black color dust on the surface of the product, which causes fingers to get color when assembling. Use protective underlay (for example the packing carton) and gloves or wash hands after assembly. Wipe the product with moistured (not wet) cloth after assembling and leave it dry for a while. For the first times of use, be careful with white or light-colored textiles.