

## **ECOFURN® TÄRKEITÄ TIETOJA JA OHJEITA – LUE ENNEN TUOTTEEN KÄYTÖÖNNOTTOA:**

Kiitos että ostit alkuperäisen EcoFurn®-tuotteen! Muista, että puu on luonnonmateriaali, jota täytyy hoitaan. Lue tuotekohtaisen kokoamishojien lisäksi nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Valmistaja tai myyjä ei ole vastuussa tuotteen sellaisesta rikkoutumisesta/pilalle menosta, joka aiheutuu tuotteen vääränlaisesta kokoamisesta, käytöstä tai hoitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

EcoFurn® -kalusteet valmistetaan umpipuusta. Puu on luonnonmateriaali, joten jokainen kaluste ja kalusteen osa on yksilöllinen sävyltään ja kuvioltaan. Joissakin puulajeissa värvävaihtelu voi olla suurempaa. Puulla on myös muita luonnonmateriaaleille tyypillisiä ominaisuuksia, joita synteettisillä materiaaleilla ei ole. Puu reagoi käyttöömpäristöönsä (mm. kosteus ja lämpötila) ja elää sen mukaan, joten ajottain ilmenevät halkeamat tai muut muutokset rakenteessa ovat täysin normaaleja.

Käsitytysten puusalustoiden uudelleenkäsittely tarpeeseen on mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjeita. Käsittelyn tarve riippuu monesta seikasta, kuten sääoloista, käyttöpaikasta ja käytön määristä. Esimerkiksi sade ja suora auringonvalo lisäävät huollon tarvetta. Kalusteet on pidettävä puhtaina ja mahdolliset epäpuhauet poistettava viipymättä huolellisesti, sekä tarkistettava pintakäsittelyn (öljyämisen/maalaaminen) tarpeellisuus. Puhdistaa puosat säännöllisesti nihkeällä liinalla tai pehmeällä harjalla. Öljyllä suojuuttaa pujia tuotteita on öljytävä hyvälaatuiseilla (ulkokäytöön soveltuuva, mielellään UV-suojan sisältävällä, mikäli tuotteita käytetään ulkona) puuöljyllä uudelleen riittävän usein (vähintään kerran vuodessa mutta säälosuhteista ja käytön määristä riippuen jopa 2-3 kertaa vuodessa). Suosittelemme, että tuote puretaan, puhdistetaan ja hiotaan hiekkapaperilla ennen uudelleenkäsittelyä. Tuotteiden

on myös annettava välillä kuivua läpikotaisin ilmavassa paikassa, jos ne ovat olleet pitkään sateessa tai kosteassa ja/tai kylmässä. Huomioi, että puhdistuessa ja käsittellessäsi tuotteita työskentele aina puun syyn mukaiseksi. Puhdistus on erittäin tärkeä osa puusalusteen huoltoa sekä käyttökauden aikana että varastoitaessa ja käyttöön otettaessa. Liika ja muu ylimääräinen aines (esim. siitepöly, saasteet, noki, lintujen jätökset) on poistettava viipymättä sekä käsittelyä puu tarvitessa uudelleen. Kalusteidenvahtelinen puhdistus ja öljyäminen tai muu pintakäsittely tarpeen mukaan pidentäävät tuotteiden käyttöikää ja pitäävät ne kauniina ja miellyttävinä käyttää.

Huomioi, että käsittelymääritöminä toimitetut tuotteet (meillä on käsittelymääritöminä myynnissä mäntyisiä ja tervaleppäisiä tuotteita) on itse käsittelyä käyttötarkoitukseen mukaan, ja käsittely on uusittava tarvitessa. Ne eivät sovellu käyttötäväksi esimerkiksi ulkona tai saunaassa ilman asianmukaista käsittelyä. Ainoa materiaali, joka soveltuu käyttötäväksi ilman pintakäsittelyaineita myös ulkona, on käyttämämme aito Siperian lehtikuusi. Se harmaantuu kauniin luonnonlisestä vuosien saatossa. Lehtikuusituotteet on pestävä vettä ja harjaa käyttää tarvitessa. Lehtikuusituotteen voi öljytä, jos haluaa muuttaa puun luonnonlista väriä. Jos lehtikuusituotetta pidetään jatkuvassa auringonpaisteessa, hiushalkeamisten välttämiseksi tuotteen puuosat voi öljytä.

Puusalustaita ei saa laittaa säälöön likaisina. Paras paikka varastointiin on vileä ja kuiva tila, ei kuitenkaan puuliteri. Jos kalusteisiin kuitenkin on jäynti jotain ylimääräistä, joka on pinttynyt tai pintaan on ilmestynyt ei-toivottua kasvustoa, tulee puupinta puhdistaa pehmeällä harjalla ja/tai tarkoitukseen soveltuvalle puhdistusaineella, tarvitessa homeenpoistoaineella. Mikäli ongelma ei poistu, on pinta hiottava hiomapaperilla (esim. 120

tai muu ko. puulaadulle sopiva) ja sen jälkeen öljytävä tai maalattava (tuotteesta riippuen). Puhdistukseen ja uudelleenkäsittelyyn löytyy rautakaupoista ja internetistä (esim. [www.puinfo.fi](http://www.puinfo.fi)) hyviä ohjeita.

Havupuusta valmistetuissa kalusteissa (mm. mänty ja kuusi) piikan esiintyminen on mahdollista, joskin harvinaista. Tehtaanamme laadunvalvonta valikoi tuotteiden valmistukseen käytettävän puun niin, että piikaa esiintyy valmiissa tuotteissa hyvin harvoin. Lämpö, esimerkiksi pitkäaikainen suora auringonpaiste tai saunaan lämpö, voi edesauttaa piikan esiintymistä. Tummat värit lämpenevät auringossa erityisesti. Jos piikaa esiintyy, se voidaan poistaa esim. bensiinillä. Lisää ohjeita poistoon löytyy rautakaupoista ja internetistä.

Huomaa, että tuotteissa, jotka kootaan hamppunarun avulla, reiät on porattu niin, että hamppunaru saa kitkaa ja pysyy paremmin paikoillaan. Porausjälki ei näy ulospäin, kun tuote on koottu.

Huomaa myös, että väriöljyllä suojuuttu puu ei ole läpivärjätty. Mikäli puuhun ilmestyy puun elämästä johtuvia luonnonlisia hiushalkeamia, puun alkuperäinen väri näkyy näissä halkeamissa. Niihin voi halutessaan töpötellä väriillistä puuöljyä.

**HUOM!** Pintakäsittelyt, etenkin tummiksi öljytty kalusteet on hyvä koota suojaavan alustan (esim. pakkauslaatikon) päällä käsineitä käyttäen. Tummaväriset tuotteet tulee puhdistaa kevyesti nihkeällä (ei märällä) liinalla ennen käyttöönnottoa väripölystä, sekä kuivattaa kevyesti ilmavassa tilassa tai auringon lämmössä. Käytämme tummien tuotteidenemme värijäämiseen puuöljyä, jossa on normaalia enemmän väripastaa vahvan ja kestämän värin saamiseksi. Värin lopullinen kuivuminen vaatii tuotteen kuivumista joitakin päiviä ennen varsinaista käyttöönnottoa. Ensimmäisinä käytökerroina tuolista saattaa irrota väriä, varo vaaleita vaatteita.

Tammipuu saattaa tietyissä lämpö- ja kosteusolosuhteissa päästää luonnonlistaa tanniinia. Tanniini väärää voimakkaasti, joten älä jätä tammituolia esimerkiksi vaalealle terassille tai vastaanvalle aralle alustalle äläkä kuumalle lasitetulle parvekkeelle. Tanniinin vuoksi tammituotteet saattavat tahrata, vältä arkoja materiaaleja. Suosittelemme tammituotteiden käyttöä sisätiloissa tai suojaississa (ei kosteissa) oloissa ulkona.

Huomaa, että kalusteen reunalla ei saa istua, koska se voi kipata. Kalustesiin ei saa istua pudottautumalla, eikä lasten tule antaa kiipeillä niissä.

Ekotuoleihin lisävarusteena myytävä niskatyyry on pellavakangasta, jonka sisällä on merestä kerätystä muovipullosta valmistettua mikrokuiturouhetta. Tyynyt kestäävät kosteutta ja kuiuvat nopeasti, mutta suosittelemme, että niitä ei jätetä sateeseen tai pitkiksi ajoaksi ulos. Tyynyn pintakangas ei saa olla jatkuvasti kostea. Puhdista tyynyn pinta säännöllisesti. Tyynyn voi pestää käsissä tai pesukoneessa 30 asteen lämpötilassa käsinspesuohjelmassa – pesukoneessa pestääessä on käytettävä pesupussia, jotta hamppunarut eivät juutu rumpuun.

Muuta: Älä pese äläkä käsittele tuotteita vahvoilla kemikaaleilla. Kun kootat tuotetta, ole tarkka että tuotteen kaikki osat tulevat oikein paikoilleen. Älä käytä tuotetta muuhun kuin mihin ne on tarkoitettu.

Jos tuotteen osa katoaa tai menee rikki, varaosia on saatavilla, ota yhteyttä [service@ecofurn.eu](mailto:service@ecofurn.eu) Kun vaihdat osaa, katso kokoamishojet sivultamme [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu). Seuraa ohjeita huolellisesti.

Lue lisää ja katso ohjevideoida sekä kuvia internet-sivuiltamme: [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu)

## **ECOFURN® / PRODUCT INFORMATION AND CARE INSTRUCTIONS FOR ECOFURN® PRODUCTS - READ CAREFULLY BEFORE USE**

Thank you for buying an original EcoFurn® product! Remember that wood is a natural substance and must be handled with special care. In addition to product specific assembly instructions please read these instructions carefully before use. Manufacturer/seller is not responsible for damages caused by inappropriate use/care or lack of care.

EcoFurn® products are made of solid wood. Wood is a natural material and each product is unique in its shade and patterns. Variation in wood is normal and in certain wood types variation appears wider. Wood has also other features typical for natural materials that synthetic materials do not have. Wood reacts to surrounding elements (e.g. humidity and temperature), so occasional cracks or other changes in the structure are completely normal.

It is impossible to give unambiguous instructions on how often to re-treat treated wooden furniture. The need for re-treatment depends on many factors, such as the weather conditions, how much and where the furniture is used. For example exposure to rain and direct sun increase the need for maintenance. The furniture must be kept clean at all times and any contaminants must be carefully removed immediately, and the need for surface treatment (oiling / painting) must be checked. Clean the wooden parts regularly with a damp cloth or a soft brush. Oil-protected wood products must be re-oiled with good quality wood oil (use oil that is meant for outdoor use and contains a UV-filter if you use the products outdoors) often enough (at least once a year but depending on weather conditions and the amount of use up to 2-3 times per year). We recommend unassembling, cleaning and sanding the product before re-treating. Products must also be allowed to dry

thoroughly in an airy place if they have been exposed to rain or moisture and / or cold for some time. Please note that when cleaning and treating wooden products, pay attention to grain direction.

Cleaning is a very important part of the maintenance of wooden furniture both during the period of use and during storage and when taking it back to use. Dirt and other excess material (e.g. pollen, pollutants, soot, bird droppings) must be removed without delay and the wood re-treated if needed. Careful cleaning and oiling/painting of the furniture when needed will extend its life and keep it beautiful and comfortable.

Please note that products delivered as untreated (we sell some pine and alder products untreated) must be treated to suit to the intended use and must be re-treated when needed. Untreated wood is not suitable for example outdoor use or sauna without proper treatment. The only material that is suitable for outdoor use without treatment is the Siberian larch we use. It will turn naturally grey over time. Clean your larch furniture with water and a soft brush when needed. If you want to change the natural colour, you can consider oiling. If a larch product is kept in constant, direct sun, minor cracks can be avoided by oiling the wooden parts.

Always clean wooden furniture thoroughly before storing it. The best place for storage is in a cool and dry place, but not a wood shed. Before putting into storage, clean thoroughly and oil if needed. If the furniture is grimy or if there is some kind of unwanted growth, e. g. mold, on the surface of the furniture, thorough cleaning must be done with a soft brush and a mild detergent, mold remover if needed. If this does not resolve the problem, the surface must be buffed with sanding paper, then oiled or painted, depending on the product. Good instructions for cleaning and reprocessing can be found at hardware stores and on the Internet.

With coniferous trees (pine and spruce), there is a minor but natural risk of resin. Heat, such as prolonged direct sun or the heat of a sauna, can contribute to the appearance of resin. Particularly dark colours get warmer in the sun. If the resin shall appear, remove it with pure alcohol. Carefully buff the resin with sanding paper, oil the spot afterwards. More instructions for removal can be found at hardware stores and on the Internet.

Note that the holes in products that are assembled with hemp ropes, are drilled so that the hemp rope gets friction and holds better. The drilling marks are not visible when the product is assembled.

Note that the wood is not throughout coloured. If the natural minor cracks shall appear, the original colour of the wood may be visible. Coloured oil can be patted on the cracks where needed.

Note also that THE COLOUR OF THE BLACK PRODUCTS IS VERY INTENSE. There will be some black colour dust on the surface of the product, which causes fingers to get colour when assembling. Use protective underlay (for example the packing carton) and gloves and wash hands after assembly. Wipe the product with damp (not wet) cloth after assembling and let it dry for a while. For the first times of use, be careful with white or light-coloured textiles.

Do not leave products made of oak for example on light-coloured or stone-made surface, because oak can leak natural tannin and cause stains. Oak products are recommended for indoor use. When using outdoors, getting wet must be avoided, as well as high temperatures for example on a glazed balcony and terrace.

Do not sit on the edge of EcoFurn® products. Doing so may cause it to tip over. Do not let children play, hang or climb on EcoFurn® products. Adults are responsible for children using EcoFurn® products.

Linen cushion for the EcoChair (sold separately) is made of 100 % linen (cover) and polyester microfibre made of plastic bottles collected from the sea (filling). In rainy and humid weather must be dried properly when used outdoors. Machine washable in 30 C degrees - hand wash program and laundry bag must be used, so that the hemp ropes will not ruin the machine.

Do not wash the product with harsh chemicals or apply any harsh chemicals on the product. Do not remove any part of the product. It needs all of its parts to be usable and safe. Do not use EcoFurn® product or its part for any other purpose than intended. Always take into consideration the ground and other surrounding elements. If a part of your EcoFurn® product gets lost or broken, there is a possibility to replace it with a spare part, please contact service@ecofurn.eu. For changing the spare part, please see the pictures and/or assembling video that can be found on our website ecofurn.eu. Follow the instructions carefully.

Read more and watch videos and pictures: [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu)

#### **ECOFURN® VIKTIG INFORMATION - LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNINGEN**

Tack för att du köpte en original EcoFurn®-produkt! Kom ihåg att trä är ett naturligt ämne och måste hanteras med särskild försiktighet. Utöver produktens monteringsanvisningar, läs dessa instruktioner noggrant före användning. Tillverkaren/säljaren ansvarar inte för skador orsakade av olämplig användning/skötsel eller bristande skötsel.

EcoFurn®-produkterna tillverkas av massivt trä. Trä är ett naturmaterial och varje produkt är unik i sin nyans och mönster. Variation i trä är normalt och i vissa träslag verkar variationen vara bredare. Trä har också andra egenskaper typiskt för naturliga material som syntetiska

material inte har. Trä reagerar på omgivande element (t.ex. fuktighet och temperatur), så sprickor eller andra förändringar i strukturen är helt normala.

Det är omöjligt att ge entydiga instruktioner om hur ofta behandlade trädöbler ska återbehandlas. Behovet av ombehandling beror på många faktorer, såsom väderförhållandena, hur mycket och var möblerna används. Exempelvis exponering för regn och direkt sol ökar behovet av underhåll. Möblerna ska hela tiden hållas rena och eventuella föroreningar ska försiktigt avlägsnas omedelbart och behovet av ytbehandling (oljning/målning) ska kontrolleras. Rengör trädöblarna regelbundet med en fuktig trasa eller en mjuk borste. Oljeskyddade trädöbler ska oljas om med träljö av god kvalitet (använd olja som är avsedd för utomhusbruk och innehåller UV-filter om du använder produkterna utomhus) tillräckligt ofta (minst en gång om året men upp till 2-3 gånger per år, beroende på väderförhållandena och användningsmängden). Vi rekommenderar att demontera, rengöra och slipa produkten innan den återbehandlas. Produkter ska också få torka ordentligt på en luftig plats om de har utsatts för regn eller fukt och/eller kyla en tid. Observera att vid rengöring och behandling av trädöblar, var uppmärksam på ådringsriktningen.

Rengöring är en mycket viktig del av underhålllet av trädöbler både under användningstiden och under förvaringen och när de tas i bruk igen. Smuts och annat överskottsmaterial (t.ex. pollen, föreningar, sot, fågelspillning) måste tas bort utan dröjsmål och träet behandlas om vid behov. Noggrann rengöring och oljning/målning av möblerna vid behov förlänger dess livslängd och håller den vacker och bekväma.

Observera att produkter som levereras obehandlade (vi säljer en del furu- och alprodukter obehandlade) måste behandlas för att passa avsedd användning och ska behandlas om

vid behov. Obehandlat trä lämpar sig inte till exempel utomhus eller bastu utan ordentlig behandling. Det enda materialet som lämpar sig för utomhusbruk utan behandling är den sibiriska lärken vi använder. Det blir naturligt grått med tiden. Rengör dina lärkmöbler med vatten och en mjuk borste vid behov. Om du vill ändra den naturliga färgen kan du överväga att olja. Om en lärkprodukt hålls i konstant direkt sol kan mindre sprickor undvikas genom att olja in trädöblarna.

Rengör alltid trädöbler noggrant innan de förvaras. Den bästa platsen för förvaring är på en sval och torr plats, men inte i ett vedskjul. Innan du förvarar, rengör noggrant och olja om det behövs. Om möblerna är smutsiga eller om det finns någon form av oönskad tillväxt, t.ex. g. mögel, på möbelnytan ska noggrann rengöring göras med en mjuk borste och ett milt rengöringsmedel, mögelborttagare om det behövs. Om detta inte löser problemet måste ytan putsas med slippapper, sedan oljas eller målas, beroende på produkt. Bra instruktioner för rengöring och upparrbetning finns i byggvaruhus och på Internet.

Med barrträ (tall och gran) finns en liten men naturlig risk för kåda. Värme, såsom långvarig direkt sol eller värmen i en bastu, kan bidra till att harts ser ut. Särskilt mörka färger blir varmare i solen. Om hartsset dyker upp, ta bort det med ren alkohol. Putsa försiktigt hartsset med slippapper, olja in platsen efteråt. Fler instruktioner för borttagning finns i byggvaruhuset och på Internet.

Observera att hålen i produkter som monteras med hamparep, är borrade för att hamparepet får friktion och håller bättre. Borrmärkena är inte synliga när produkten är monterad.

Observera att träet inte är genomfärgat. Om de naturliga mindre sprickorna uppstår kan träts ursprungliga färg synas. Färgad olja kan klappas på sprickorna där det behövs.

Observera också att FÄRGEN PÅ

DE SVARTA PRODUKTERNA ÄR MYCKET INTENSE. Det kommer att finnas en del svart färg damm på ytan av produkten, vilket gör att fingrar får färg vid montering. Använd skyddsunderlag (till exempel förpackningskartongen) och handskar och tvätta händerna efter montering. Torka av produkten med en fuktig (ej våt) trasa efter montering och låt den torka en stund. Vid första användningen, var försiktig med vita eller ljusa textilier.

Lämna inte produkter av till exempel ek på ljusa eller stengjorda ytor, eftersom ek kan läcka naturligt tannin och orsaka fläckar. Ekprodukter rekommenderas för inomhus bruk. Vid användning utomhus ska man undvika att bli blöt samt höga temperaturer till exempel på en inglasad balkong och terrass.

Sitt inte på kanten av EcoFurn®-produkter. Om du gör det kan den väila. Låt inte barn leka, hänga eller klättra på EcoFurn®-produkter. Vuxna är ansvariga för att barn använder EcoFurn®-produkter.

Linnekudde till EcoChair (säljs separat) är gjord av 100 % linne (överdrag) och polyester mikrofiber gjord av plastflaskor uppsamlade från havet (fyllning). I regnigt och fuktigt väder måste torkas ordentligt när de används utomhus. Maskintvättbar i 30 C grader - handtvättprogram och tvättpåse måste användas, för att inte hampreparna ska förstöra maskinen.

Tvätta inte produkten med starka kemikalier eller applicera några starka kemikalier på produkten. Ta inte bort någon del av produkten. Den behöver alla dess delar för att vara användbar och säker. Använd inte EcoFurn®-produkten eller dess del för något annat ändamål än avsett. Ta alltid hänsyn till marken och andra omgivande element. Om en del av din EcoFurn®-produkt tappas bort eller går sönder finns det en möjlighet att ersätta den med en reservdel, vanliga kontakta [service@ecofurn.eu](mailto:service@ecofurn.eu). För att byta reservdel, se bilderna och/eller monteringsvideon som

finns på vår hemsida [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu). Följ instruktionerna noggrant.

Läs mer och se videor och bilder: [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu)

### **ECOFURN® / PRODUKTINFORMATIONEN UND PFLEGEANLEITUNG FÜR ECOFURN® PRODUKTE – BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN**

Vielen Dank, das Sie einen originalen EcoFurn®-Produkt gekauft haben. Denken Sie bitte daran, dass Holz ein Naturstoff ist und mit besonderer Sorgfalt behandelt werden muss. Bitte lesen Sie zusätzlich zu den produktspezifischen Montageanleitungen diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung/Pflege oder mangelnde Sorgfalt entstehen.

EcoFurn®-Produkte sind aus Massivholz hergestellt. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist jeder Produkt einzigartig in seinem Farbton und Mustern. Unterschiede beim Holz sind normal und bei bestimmten Holzarten treten die Unterschiede stärker auf. Holz hat auch andere für Naturmaterien typische Eigenschaften, die synthetische Materialien nicht haben. Holz reagiert auf umgebende Elemente (z.B. Feuchtigkeit und Temperatur), daher sind gelegentliche Risse oder andere Veränderungen in der Struktur völlig normal.

Es ist unmöglich, eindeutige Anweisungen zu geben, wie oft behandelte Holzmöbel nachbehandelt werden müssen. Der Bedarf einer Nachbehandlung hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Wetterbedingungen, wie viel und wo die Möbel verwendet werden. So erhöht beispielsweise die Einwirkung von Regen und direkter Sonneneinstrahlung den Handlungsbedarf. Die Möbel sind stets sauber zu halten, eventuelle Verunreinigungen sind sofort sorgfältig zu entfernen und die Notwendigkeit

einer Oberflächenbehandlung (ölen/lackieren) ist zu prüfen. Reinigen Sie die Holzteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste. Ölgeschützte Holzprodukte müssen oft genug (wenigstens einmal pro Jahr aber bis zu 2-3 mal im Jahr, je nach Wetter und Gebrauch) mit hochwertigem Holzöl (verwenden Sie ein Öl für den Außenbereich mit UV-Filter, wenn Sie die Produkte im Außenbereich verwenden) nachgeölt werden. Wir empfehlen, das Produkt vor der Behandlung zu demontieren, zu reinigen und mit Schleifpapier zu schleifen. Auch Produkte, die längere Zeit Regen oder Feuchtigkeit und/oder Kälte ausgesetzt waren, müssen an einem luftigen Ort gründlich trocken. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Reinigung und Behandlung von Holzprodukten auf die Faserrichtung achten.

Die Reinigung ist ein sehr wichtiger Teil der Pflege von Holzmöbeln sowohl während den Gebrauch als auch während der Lagerung und bei der Wiederverwendung. Schmutz und sonstiges überschüssiges Material (z.B. Pollen, Schadstoffe, Ruß, Vogelkot) sind unverzüglich zu entfernen und das Holz bei Bedarf nachzubehandeln. Sorgfältiges Reinigen und ölen/lackieren der Möbel bei Bedarf verlängert die Lebensdauer und hält die Produkte schön und komfortabel.

Bitte beachten Sie, dass als unbehandelte gelieferte Produkte (einige Kiefern- und Erle-Produkte verkaufen wir unbehandelte) entsprechend dem Verwendungszweck behandelt und bei Bedarf nachbehandelt werden müssen. Unbehandeltes Holz ist ohne entsprechende Behandlung nicht geeignet, z. B. für den Außenbereich oder für die Sauna. Das einzige Material, das ohne Behandlung für den Außenbereich geeignet ist, ist die von uns verwendete Sibirische Lärche. Es wird langsam natürlich grau. Reinigen Sie Ihre Lärchenmöbel bei Bedarf mit Wasser und mit einer weichen Bürste. Wenn Sie die natürliche Farbe ändern möchten, können Sie Lärche

Produkte mit farbigen Öl ölen. Wird ein Lärchenprodukt in ständiger, direkter Sonneneinstrahlung lange sein, können die kleinen Risse mit Holzöl vermieden werden.

Holzmöbel immer gründlich reinigen, bevor Sie es einlagern. Der beste Aufbewahrungsort ist an einem kühlen und trockenen Ort, jedoch nicht in einem Holzschatz. Vor der Einlagerung gründlich reinigen und bei Bedarf ölen. Wenn die Möbel verschmutzt sind oder unerwünschter Bewuchs, z. g. Schimmel, auf der Möbeloberfläche, muss mit einer weichen Bürste und einem milden Reinigungsmittel, ggf. Schimmelentferner, gründlich gereinigt werden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, muss die Oberfläche je nach Produkt mit Schleifpapier angeschliffen, dann geölt oder lackiert werden. Gute Anleitungen zur Reinigung und Aufbereitung finden Sie im Baumarkt und im Internet.

Holz von Kiefer und Fichte) können harzen. Hitze, wie längere direkte Sonneneinstrahlung oder die Hitze einer Sauna, kann zum Austreten von Harz beitragen. Besonders dunkle Farben werden in der Sonne wärmer. Sollte Baumharz austreten, entfernen Sie den mit rein Alkohol. Das Baumharz vorsichtig mit Schleifpapier anschleifen, danach ölen Sie den Punkt. Weitere Anleitungen zum Entfernen finden Sie in Baumärkten und im Internet.

Beachten Sie, dass die Löcher in Produkten, die mit Hanfseilen montiert sind, gebohrt sind, damit das Hanfseil Reibung bekommt und besser hält. Die Bohrspuren sind im montierten Zustand des Produkts nicht sichtbar.

Beachten Sie, dass das Holz nicht durchgefärbt ist. Sollten die natürlichen kleinen Risse auftreten, kann die ursprüngliche Farbe des Holzes sichtbar sein. Farbiges Öl kann bei Bedarf auf die Risse getupft werden.

Beachten Sie auch, dass unsere schwarzen Produkte. Auf der

Oberfläche des Produkts befindet sich etwas schwarzer Staub, der dazu führt, dass die Finger beim Zusammenbau verfärbt werden. Verwenden Sie Schutzunterlage (z. B. den Verpackungskarton) und Handschuhe und waschen Sie sich nach der Montage die Hände. Wischen Sie das Produkt nach der Montage mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab und lassen Sie es einige Zeit trocknen. Vorsicht bei der ersten Anwendung bei weißen oder hellen Textilien.

Lassen Sie zum Beispiel keine Produkte aus Eiche auf hellen oder steinernen Oberflächen, da Eiche natürliches Tannin austreten und Flecken verursachen kann. Für den Innenbereich werden Eichenprodukte empfohlen. Bei der Verwendung im Außenbereich ist Nässe zu vermeiden, ebenso wie hohe Temperaturen beispielsweise auf einem verglasten Balkon und einer Terrasse.

Setzen Sie sich nicht auf den Rand von EcoFurn®-Produkten. Andernfalls kann es umkippen. Lassen Sie Kinder nicht auf EcoFurn®-Produkten spielen, hängen oder klettern. Erwachsene sind für Kinder verantwortlich, die EcoFurn®-Produkte verwenden.

Nackenkissen für den EcoChair (separat erhältlich) besteht aus 100 % Leinen (Bezug) und Polyester-Mikrofaser aus Plastikflaschen, die aus dem Meer gesammelt wurden (Füllung). Bei Regen und Feuchtigkeit muss zeitweise gründlich getrocknet werden. Maschinenwaschbar bei 30 C Grad - Handwaschprogramm und Wäschetasche müssen genutzt werden, damit das die Hanfseile nicht die Waschmaschine beschädigt.

Waschen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien und tragen Sie keine aggressiven Chemikalien auf das Produkt auf. Entfernen Sie keine Teile des Produkts. Es braucht alle seine Teile, um verwendbar und sicher zu sein. Verwenden Sie das EcoFurn®-Produkt oder dessen Teile nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Berücksichtigen Sie immer den Boden

und andere umgebende Elemente. Wenn ein Teil Ihres EcoFurn®-Produkts verloren geht oder kaputt geht, besteht die Möglichkeit, es durch ein Ersatzteil zu ersetzen, wenden Sie sich bitte an [service@ecofurn.eu](mailto:service@ecofurn.eu). Für den Austausch des Ersatzteils beachten Sie bitte die Bilder und/oder das Montagevideo, die Sie auf unserer Website [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu) finden. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

Lesen Sie mehr und schauen Sie Videos und Bilder an: [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu)

#### **ECOFURN® / INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS ECOFURN® - A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION**

Merci d'avoir acheté un produit EcoFurn® original. N'oubliez pas que le bois est une substance naturelle et doit être manipulé avec un soin particulier. En plus des instructions de montage spécifiques au produit, veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation. Le fabricant/vendeur n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation/un entretien inappropriés ou par un manque d'entretien.

Les produits EcoFurn® sont fabriqués en bois massif. Le bois est un matériau naturel et chaque produit est unique par sa couleur et ses motifs. La variation dans le bois est normale et dans certains types de bois, la variation est plus grande. Le bois a également d'autres caractéristiques typiques des matériaux naturels que les matériaux synthétiques n'ont pas. Le bois réagit aux éléments qui l'entourent (par exemple, l'humidité et la température) ainsi qu'au temps, il est donc tout à fait normal que des fissures/craquelures occasionnelles ou d'autres changements dans la structure apparaissent.

Il est impossible de donner des instructions sans ambiguïté sur la fréquence de retraitement des meubles en bois traité. La nécessité

d'un retraitement dépend de nombreux facteurs, tels que les conditions météorologiques, la quantité et l'endroit où les meubles sont utilisés. Par exemple, l'exposition à la pluie et au soleil direct augmente le besoin d'entretien. Les meubles doivent être maintenus propres en tout temps et tout contaminant doit être soigneusement éliminé immédiatement, et la nécessité d'un traitement de surface (huilage / peinture) doit être vérifiée. Nettoyez régulièrement les parties en bois avec un chiffon humide ou une brosse douce. Les produits en bois protégés contre l'huile doivent être réhuilés avec de l'huile de bois de bonne qualité (utilisez de l'huile destinée à un usage extérieur et contenant un filtre UV si vous utilisez les produits à l'extérieur) assez souvent (au minimum une fois par an mais selon les conditions météorologiques et la quantité d'utilisation jusqu'à 2-3 fois par an). Nous recommandons de démonter, nettoyer et poncer le produit avant de le retraiter. Les produits doivent également pouvoir sécher complètement dans un endroit aéré s'ils ont été exposés à la pluie ou à l'humidité et/ou au froid pendant un certain temps. Veuillez noter que lors du nettoyage et du traitement des produits en bois, faites attention au sens du grain.

Le nettoyage est une partie très importante de l'entretien des meubles en bois aussi bien pendant la période d'utilisation que avant le stockage et lors de leur remise en service. Les saletés et autres matières en excès (par exemple, pollen, polluants, suie, fientes d'oiseaux) doivent être éliminées sans délai et le bois retraité si nécessaire. Un nettoyage soigneux et un huilage/peinture des meubles si nécessaire prolongeront leur durée de vie et les garderont beaux et confortables.

Veuillez noter que les produits livrés non traités (nous vendons certains produits en pin et en aulne non traités) doivent être traités en fonction de l'usage prévu et doivent être retraités en cas de besoin. Le bois non traité

ne convient pas par exemple à une utilisation en extérieur ou au sauna sans un traitement approprié. Le seul matériau qui convient à une utilisation en extérieur sans traitement est le mélèze de Sibérie que nous utilisons. Il deviendra naturellement gris avec le temps. Nettoyez vos meubles en mélèze avec de l'eau et une brosse douce en cas de besoin. Si vous souhaitez changer la couleur naturelle du mélèze, vous pouvez le huiler avec l'huile colorée. Si un produit en mélèze est constamment exposé au soleil direct, des fissures mineures peuvent être évitées en huilant les pièces en bois.

Nettoyez toujours soigneusement les meubles en bois avant de les ranger. Le meilleur endroit pour les ranger est un endroit frais et sec, mais pas un abri à bois. Avant stockage, nettoyer soigneusement et huiler si besoin. Si les meubles sont sales ou s'il y a une sorte de croissance indésirable, par ex. g. moisissure, sur la surface du meuble, un nettoyage en profondeur doit être fait avec une brosse douce et un détergent doux, démoluant si besoin. Si cela ne résout pas le problème, la surface doit être polie avec du papier abrasif, puis huilée ou peinte, selon le produit. De bonnes instructions pour le nettoyage et le retraitement peuvent être trouvées dans les quincailleries et sur Internet.

Avec les conifères (pin), il y a un risque mineur mais naturel de résine. La chaleur, comme le soleil direct prolongé ou la chaleur d'un sauna, peut contribuer à l'apparition de résine. Les couleurs particulièrement sombres deviennent plus chaudes au soleil. Si la résine apparaît, retirez-la avec de l'alcool pur ou de l'essence (soyez prudent lors de l'utilisation de substances inflammables). Si la résine est dure, polissez-la soigneusement avec du papier abrasif, puis huilez à nouveau la partie touchée. Lors du remontage, vous pouvez retourner la pièce avec la résine afin de protéger les vêtements. Vous trouverez plus d'instructions dans les quincailleries et sur Internet.

Notez que les trous des produits assemblés avec des cordes de chanvre sont percés de manière à ce que la corde de chanvre ait un frottement et une meilleure tenue. Les marques de perçage ne sont pas visibles lorsque le produit est assemblé.

Notez que le bois n'est pas coloré totalement. Si de petites fissures naturelles apparaissent, la couleur naturelle du bois devient visible. L'huile colorée peut être tamponnée sur les fissures si nécessaire.

Veuillez noter que la quantité de pigment dans les couleurs sombres (noir, brun) est très intense. Une partie de la couleur est sous forme de la poudre et il peut arriver qu'elle tâche les doigts (et les vêtements). lors de l'assemblage. Utilisez une sous-couche de protection (par exemple le carton d'emballage) et des gants et lavez-vous les mains après l'assemblage. Essuyez le produit avec un chiffon humide (pas mouillé) après l'assemblage et laissez-le sécher pendant un moment. Lors les premières utilisations, soyez vigilants avec les textiles clairs.

Ne laissez pas de produits en chêne par exemple sur une surface de couleur claire ou en pierre, car le chêne peut laisser échapper du tanin naturel et provoquer des taches. Les produits en chêne sont recommandés pour une utilisation en intérieur. Lors d'une utilisation à l'extérieur, il faut éviter de se mouiller, ainsi que les températures élevées par exemple sur un balcon vitré et une terrasse.

Ne pas s'asseoir sur le bord des produits EcoFurn®, elles pourraient basculer. Ne pas laisser les enfants jouer, s'accrocher ou grimper sur les produits EcoFurn®. Les adultes sont responsables des enfants utilisant les produits EcoFurn®.

Le coussin en lin de l'EcoChair (vendu séparément) est composé à 100 % de lin pour la housse et de microfibre polyester issu du recyclage des bouteilles plastique récupérées en

mer pour le remplissage. S'il pleut ou s'il est humide, le coussin doit être séché soigneusement. Il est lavable en machine à 30 °C, conseil de lavage: glissez le coussin dans un sac type taie d'oreiller et laver sur un programme doux (programme lavage à la main).

Ne lavez pas le produit avec des produits chimiques agressifs et n'appliquez pas de produits chimiques agressifs sur le produit. Ne retirez aucune partie du produit. Il a besoin que toutes ses pièces soient utilisables et sûres. Tenez toujours compte du sol et des autres éléments environnents. Si une partie de votre produit EcoFurn® est perdue ou cassée, il est possible de la remplacer par une pièce de rechange, veuillez contacter [service@ecofurn.eu](mailto:service@ecofurn.eu). Pour changer la pièce de rechange, veuillez consulter les photos et/ou la vidéo de montage disponibles sur notre site [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu). Suivez attentivement les instructions.

En savoir plus, les vidéos et les photos, voir [ecofurn.eu](http://ecofurn.eu)