

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Spurstangen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Pflanzgefäßes wesentlich. Eine Zugstange darf niemals entfernt werden.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.



EINPFLANZRAT

5. Füllen Sie den Behälter mit einer ca. 10 cm hohen Schicht Hydrokörner. Legen Sie ein feuchtigkeitsturchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Hydrokörner.

Achtung! Legen Sie das Tuch mindestens 10 cm nach oben an die Ränder, um einen idealen Effekt zu erzielen.

6. Decken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit einer Schicht luftiger Bodenmischung ab, die an die anzuwendende Pflanzung angepasst ist.

Achtung! Der Boden im Behälter darf niemals gestampft werden, da dies den Behälter beschädigen kann.

