Verarbeitungshinweise Urbanscape® Grünwand

Für ein gesundes und natürliches Leben

Januar 2020

Richten Sie Ihre eigene urbane Urbanscape® Grünwand auf. Dank der hochsaugfähigen Pads aus Steinwolle können Sie wie ein professioneller Gärtner dekorative Pflanzen, Kräuter oder Gemüse an der Wand anbauen.
Steinwolle hat die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben, wenn die Pflanzen es brauchen.

Set enthält

- Grünwand mit Mineralsteinwolle
- 2 Schrauben und Einsätze zur Befestigung an der Wand
- Das Set enthält keine Wasserspeicherwürfel oder Pflanzen!

Dimension

550 × 600 × 150 mm

Was brauche ich zur Befestigung der Grünwand?

Bohrmaschine mit einer 6 mm Spitze.

Empfehlung

Verwenden Sie Pflanzen mit einem Durchmesser von maximal 8 cm.

Kontakt

urbanscape@knaufinsulation.com
www.grow-at-home.com
Knauf Insulation d.o.o., Trata 32., 4220 Škofja Loka, Slowenien

Erkunden Sie sich bei Ihrem Händler über das Komplett-Sortiment von Urbanscape®.

KNAUF INSULATION

urbanscape®

Befestigung der Urbanscape® Grünwand

Die Zeit, die Sie zur Befestigung benötigen: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht

Schritt 1 Die Grünwand zum Einpflanzen vorbereiten
Lehnen Sie die Grünwand gegen eine senkrechte Fläche, um das Einpflanzen zu erleichtern.

Schritt 2 Wasserspeicherwürfel hinzufügen
Füllen Sie die Löcher mit Wasserspeicherwürfeln, lassen Sie aber genug Platz für die Pflanzen frei.

Schritt 3 Platz schaffen
Machen Sie mit den Fingern Platz für die Pflanzen.

Schritt 4 Pflanzen vorbereiten
Nehmen Sie die Pflanzen aus den Töpfen und entfernen Sie sanft einen Teil der harten Erdreste bis zu den Wurzeln.

Schritt 5 Einpflanzen
Pflanzen Sie die Pflanzen in die Löcher ein und verwenden Sie noch ein paar Wasserspeicherwürfeln, um die Pflanzen in den Löchern zu befestigen. Das Einpflanzen sollte von unten nach oben erfolgen.

Schritt 6 Bewässern
- Gießen Sie jedes Loch einzeln.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Pflanzen nicht übergießen.
- Wasserspeicherwürfel nehmen das Wasser auf und machen es leichter zugänglich für die Pflanzen..

Schritt 7 Befestigen
- Befestigen Sie Ihre Grünwand auf einem angenehmen und sonnigen Ort auf der Wand.
- Markieren Sie zwei Punkte in einem Abstand von 320 mm an der Wand, wo Sie die Schrauben positionieren.
- Bohren Sie die Löcher für beide Schrauben. Setzen Sie die Einsätze in die Löcher ein und schrauben Sie die Schrauben bis zur Hälfte in die Wand ein.
- Hängen Sie die Grünwand an die Schrauben.

Empfehlung
Einmal im Jahr empfehlen wir die Verwendung von flüssigen Nährstoffen für eine zusätzliche Pflanzenpflege.
Wir empfehlen, das Wachstumsmedium auf der Rückseite der Grünwand jährlich auszutauschen oder neue Pflanzen zu pflanzen.

KNAUF INSULATION

urbanscape®

Knauf Insulation d.o.o.
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slowenien
E-Mail: urbanscape@knaufinsulation.com
www.urbanscape-architecture.com